

# TECHNISCHES DATENBLATT

CACOON

SONGO  
BY CACOON

LULLIO  
BY CACOON

200  
KG

**DIE LASTOBERGRENZE DES CACOON BETRÄGT 200 KG (440 LBS)  
DIESE OBERGRENZE NIEMALS ÜBERSCHREITEN !**

Diese Anleitungen sind gleichfalls in anderen Sprachen verfügbar  
und können von unserer Website heruntergeladen werden:  
[www.cacoonworld.com](http://www.cacoonworld.com)

## SIE MÜSSEN JEDES MAL, WENN SIE IHR CACOON VERWENDEN

**Überprüfen**, ob Ihr Cacoon und dessen Hängesystem in gutem Zustand sind und keine Anzeichen von Beschädigungen, Abnutzung oder Verschleiß aufweisen.

**Stellen Sie stets sicher**, dass Sie Ihr Hängeseil mit geeigneten Knoten verknüpfen und dass der von Ihnen ausgewählte Hängepunkt stark genug ist, um mindestens das gleiche Gewicht zu tragen, das Sie in Ihrem Cacoon unterzubringen beabsichtigen.

**Überschreiten Sie niemals** die angegebene Lastobergrenze und hängen Sie das Cacoon niemals höher als gerade über dem Boden auf (wenn voll beladen).

**Springen Sie niemals** in einem Cacoon und verwenden Sie es niemals als Trampolin oder Schaukel – das Cacoon ist auf leichtes Spielen und Entspannung ausgelegt.

## VERWENDUNG IHRES CACOON

**1** Stellen Sie die Höhe des Bodenrings auf etwa die Höhe eines typischen Sitzes ein.

**2** Setzen Sie sich in Ihr Cacoon, wie Sie sich in einen normalen Stuhl setzen würden – es kann hilfreich sein, das Innenseil als Griff zu verwenden.

**3** Verlagern Sie Ihr Körpergewicht, wie es Ihrer momentanen Stimmung entspricht – beachten Sie, dass Ihr Cacoon sich umso stärker neigt, je mehr Sie sich zurücklehnen.

**4** Stellen Sie zum Aufstehen beide Füße außerhalb des Cacoons fest auf den Boden und stehen Sie einfach auf, wie Sie aus einem normalen Stuhl aufstehen würden – es kann hilfreich sein, das Innenseil als Griff zum Hochziehen zu verwenden.

Verwenden Sie die Ringkante niemals als Stufe, um sich in ein Cacoon zu setzen oder aus ihm aufzustehen.

Stehen Sie aus einem Cacoon niemals mit einem Fuß nach dem anderen auf – Sie würden sich in eine Richtung bewegen, während das Cacoon sich in die andere Richtung bewegt.



## PFLEGE IHRES CACOON

Binden Sie Ihr Cacoon stets fest, wenn es nicht verwendet wird – dies ist bei starkem Wind besonders wichtig – und stellen Sie sicher, dass es nicht gegen Wände, Baumstämme usw. schlagen kann, da dadurch das Gewebe und eventuell auch der Ring beschädigt wird bzw. werden.

**Waschen** Ja, Ihr Cacoon kann in der Waschmaschine gewaschen werden! Kalt waschen. Kein Bleichmittel.

SETZEN SIE DEN RING WIEDER IN IHR CACOON EIN UND HÄNGEN SIE ES ZUM TROCKNEN AUF  
**LASSEN ES NICHT OHNE DEN RING IN POSITION TROCKNEN.**

**TROCKNEN SIE ES NICHT IM WÄSCHETROCKNER.** Denken Sie nicht einmal darüber nach, das Bügeleisen herauszuholen; Cacoons mögen Bügeleisen nicht! Oder waschen Sie Ihr Cacoon einfach während es hängt – verwenden Sie warmes Seifenwasser und spülen Sie mit sauberem Wasser ab.

## GARANTIE

Alle unsere Cacoons werden mit einer Garantie von zwei Jahren geliefert. Hierzu ist der Kaufnachweis erforderlich.