

Waschanleitung

für

Bettwaren gefüllt mit Hohlfaserbällchen

Bezug: 100 % Baumwolle

Waschen

- Bettwaren immer separat waschen.
- Temperatur 40°C wählen
- Feinwaschmittel verwenden
- auf Weichspüler verzichten
- Waschprogramm mit hoher Schleudertzahl wählen

Trocknen

- Bettwaren immer separat trocknen
- Temperatur von max. 100 °C einstellen
- Trocknungszeit 60-120 min.(nach Bettstück, Tumblergröße)
- nach Abschluß des Trocknungsprogramms die Bettwaren auf Feuchtigkeit, durch intensives „Durchkneten“ in kaltem Zustand, überprüfen
- evtl. Trocknungsvorgang wiederholen